



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мышеловка электрическая от мышей
и крыс eRat Zapper**



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----------|
| Основные особенности | 3 |
| Использование | 3 |
| Примечание | 4 |
| Меры предосторожности..... | 4 |
| Технические характеристики | 5 |
| Гарантийное обслуживание неисправного товара | 5 |
| Товар надлежащего качества..... | 7 |
| Товар ненадлежащего качества..... | 7 |

Основные особенности

Мышеловка производит электрический разряд высокого напряжения для уничтожения крыс. Не содержит яда, безопасна для людей и надежна в использовании.

Установите предохранительный выключатель, чтобы предотвратить случайное поражение электрическим током.

При проектировании устройства использовалась технология микроэлектронных схем, что обеспечивает низкое энергопотребление, а значит и более длительный срок службы.

Имеет индикацию низкого заряда батареи.

Широкая область применения. Может применяться в столовых, на кухнях, в спальнях, в офисах, отелях и в любых местах, где обычно появляются крысы. Особенно полезна мышеловка там, где нельзя использовать ядовитые приманки.

Использование

- 1) С помощью пластикового или деревянного ножа (Нож не должен быть сделан из металла или любого другого токопроводящего материала!) положите небольшое количество арахисового масла (или любой еды, которую предпочитают крысы) через нижнее отверстие на задней пластине.
- 2) Вставьте 4 батарейки типа С в батарейный отсек или используйте проводной адаптер питания DC 6В.
- 3) Определите место, где обитают крысы. Ищите проторенные тропы или дорожки. Разместите устройство на полу у стены, вход в мышеловку должен стоять на тропе. Крысы предпочитают перемещаться вдоль стены.
- 4) Переверните переключатель на мышеловке в положение «Вкл.». Зеленый индикатор будет мигать в течение одной секунды, после чего начнет мигать красный индикатор каждые 5 секунд, показывая, что устройство включено и готово к работе. Во избежание случайного удара электрическим током избегайте контакта тела с металлическими пластинами. Не прикасайтесь к нижней части вашей электрической мышеловки.



1



2



3



4

Примечание

- 1) Крыса активирует металлические пластины, когда входит в устройство. Мышеловка немедленно излучает высоковольтный разряд, мигает красный свет. Время создания высокого напряжения – 4 минуты. Сначала устройство подает высокое напряжение в течение 1 минуты, затем подается импульсный электрический разряд, который каждый раз имитирует сердцебиение крысы с частотой 15 Гц и продолжается в течение 3 минут, затем электрический ток прекращается. Индикатор меняет цвет с красного на зеленый и мигает один раз каждые 5 секунд. Теперь удар высокого напряжения не произойдет до следующего перезапуска устройства.
- 2) Каждый раз после успешного срабатывания крысоловки переводите переключатель в положение «Выкл». Снимите корпус устройства, чтобы опустошить камеру. Высушите ее на солнце, после чего ее можно снова установить для использования. Используйте чистящее средство, чтобы убрать запах, который остался от животного, иначе другие грызуны смогут его учуять и больше не будут заходить внутрь. Процесс очистки показан на рисунках ниже.
- 3) В камере высокого напряжения находятся три металлические пластины. Если грызун попадает на них, то через тело пройдет электрический ток высокого напряжения от одной пластины к другой, из-за чего животное будет мгновенно умервщено. Во избежание случайного удара избегайте контакта с металлическими пластинами.
- 4) Если красный и зеленый свет мигают последовательно каждые 2 секунды после включения питания или поимки крысы, это указывает на то, что батареи следует заменить новыми, чтобы сила удара не снизилась. Перед заменой батарей отключите питание.
- 5) Извлеките батареи из устройства, перед тем как убрать на хранение, чтобы избежать повреждения устройства из-за протечки батарей.



1



2

Меры предосторожности

- 1) Неправильное использование этого продукта может привести к поражению электрическим током или серьезной травме.

2) Никогда не используйте это устройство рядом с маленькими детьми, мелкими домашними животными, устройствами жизнеобеспечения и горючими материалами.

3) Никогда не используйте это устройство на мокрой поверхности.

Технические характеристики

| | |
|--|----------------------------|
| Источник питания | Батарея типа «С» 1,5В 4 шт |
| Сила статического тока | $\leq 50 \mu\text{A}$ |
| Выдаваемое напряжение | 6000–9000 В |
| Кол-во зарядов от нового комплекта батарей | 20-30 раз |
| Индикация низкого заряда | 4,8 В \pm 0,2 В |
| Ток высоковольтного заряда | $\leq 380 \text{ mA}$ |
| Время высоковольтного заряда | 4 минуты |

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – технически сложные товары бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**